

Правила хранения и эксплуатации мебели.

1. Мебель должна храниться и эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию, при температуре не ниже +5° С и не выше +40° С при относительной влажности 60-65 %.

2. Удаление пыли с поверхности следует производить сухой мягкой тканью.

3. Для удаления загрязнений (пятен) рекомендуется производить протирку мебели влажной тканью с добавлением небольшого количества моющего средства. Потом все поверхности и фурнитуру необходимо протереть сухой тканью.

4. Поверхности деталей мебели следует оберегать от попадания влаги во избежание разбухания ДСП и отклеивания кромок на боковых поверхностях.

5. При установке кухонной мебели у газовой плиты на расстоянии не менее 25 мм между боковыми поверхностями плиты и мебели следует использовать теплоизоляционные прокладки.

**ВНИМАНИЕ!** Предприятие не несет ответственности за дефекты, возникшие в случае нарушения правил хранения и эксплуатации мебели.

Гарантии изготовителя.

1. За механические повреждения, возникшие при транспортировке, предприятие – изготовитель ответственности не несет.

2. Гарантийный срок эксплуатации мебели 24 месяца со дня продажи при соблюдении правил.

3. В случае обнаружения производственных дефектов или недостачи комплектующих, следует обратиться в магазин или на предприятие – изготовитель.

4. Ввиду совершенствования технологии, изменения конструкции узлов или применения новых материалов, возможны отклонения по сравнению с данной инструкцией.

5. При продаже мебели по представленным образцам, предприятие – изготовитель и магазин цвет и текстуру приобретаемых изделий в соответствии с образцом не гарантирует



# Мебельная фабрика

## Комод Алла



г. Пермь, ул. Писарева, 1а  
тел: +7 (342) 274-61-52 274-19-68 274-65-45

[www.fabrika-eko.ru](http://www.fabrika-eko.ru)

## Порядок сборки комода

1. К деталям № 1 и № 2 крепим направляющие № 25 с помощью шурупов № 15, также крепим полкодержатели № 23
2. К детали № 4 крепим детали № 1 и № 2 с помощью конфирматов № 19
3. К деталям № 1 крепим деталь № 5 с помощью конфирматов № 19
4. На деталь № 3 крепим шток эксцентрика № 21
5. Скрепляем деталь № 3 с деталями № 1 и № 2 с помощью стяжки эксцентриковой № 21
6. Крепим заднюю стенку ДВПО № 11 к деталям № 1 № 3 и № 4 с помощью гвоздей № 20
7. Крепим задние стенки ДВПО № 12 прокладывая между ними планку соединительную № 26 к деталям № 3 № 1 и № 4 с помощью гвоздей № 20
8. Скрепляем задние стенки ДВПО № 11 и № 12 с деталью № 2 с помощью крабов № 24 и шурупов № 15
9. На детали № 6 и № 14 крепим петли № 22 с помощью шурупов № 15, также крепим ручки № 17 с помощью шурупов
10. Устанавливаем деталь № 7 на полкодержатели № 24
11. Крепим детали № 6 и № 14 к деталям № 1 и № 2 с помощью шурупов № 15
12. Производим регулировку деталей № 6 и № 14 с помощью винтов в петлях.

## Порядок сборки ящика

13. К деталям № 10 крепим деталь № 9 с помощью конфирматов № 19
14. В деталь № 8 крепим шток эксцентрика № 21
15. Деталь № 8 скрепляем с деталями № 10 с помощью стяжки эксцентриковой № 21
16. Проверить равенство диагонали и прибить дно ящика ДВПО № 13 к деталям № 10 и № 9 с помощью гвоздей № 20
17. К полученной конструкции крепим направляющие № 25 с помощью шурупов № 15
18. К деталям № 8 крепим ручки № 15 с помощью шурупов
19. Установить ящик на направляющие на боковинах № 1 и № 2.

## Комплектующие

№	Наименование	Кол-во	Размер
1	Бок	2	815x425
2	Середина	1	729x425
3	Верх	1	1000x450
4	Дно	1	948x425
5	Цоколь	1	948x70
6	Дверь	2	724x287
7	Полка	1	579x406
8	Форточка	2	180x348
9	Задняя стенка ящика	2	296x120
10	Боковая стенка ящик	4	400x120
11	ДВПО	1	755x370
12	ДВПО	2	755x300
13	ДВПО	2	324x405
14	Дверь	1	356x348

## Фурнитура

№	Наименование	Кол-во
15	Шуруп универсальный	74
16	Подпятник	5
17	Ручка мебельная	5
18	Заглушка конфирмата	6
19	Конфирмат	12
20	Гвоздь	30
21	Стяжка эксцентриковая	10
22	Петля 4-х шарнирная внут-няя	6
23	Полкодержатель	4
24	Краб	5
25	Направляющие роликов. 400 мм	2 компл
26	Планка Н-образная	1

